<u>エーハイム リーフレックス UV+e</u>

画面操作マニュアル

- ※ 本マニュアルはデバイス(スマートフォン、タブレット等)による画面操作に特化した内容となっています。本体の設置・使用方法は商品に付属されている取扱説明書をご参照ください。
- ※ ファームウェアのバージョンによっては、本マニュアルに記載されている画面・内容・機能とは異なる場合がございます。
- ※ 本マニュアルは予告なく変更する場合があります。



内容

1.	ア	イコン	の説明				 	 3	
2.	初	期設定					 	 4	
3.	各	種設定					 	 10	
	3.1	設定	(全体)				 	 	10
	3.2	概要	(個別)				 	 	12
	3.3	設定	(個別)				 	 	12
	3.4	複数	台接続の	方法			 	 	13
4.	各	モード	» •				 	 14	
Z	4.1	コン	スタント	モード			 	 	15
Z	1.2	ディ	サイクル	ィモード	(シンプ)	ル)	 	 	15
2	1.3	ディ	サイクル	ィモード	(エキス	パート)	 	 	15
5.	イ	ンジケ	- ーターl	_ED につ	ついて		 	 16	



1.アイコンの説明

命	ホーム画面
ŝ	設定
	水槽情報
(d)	ソフトウェアの更新
?	お問い合わせ
Ą	メールアドレス登録・変更
88	概要(リーフレックスの状況)
אדעע	デイサイクルモード(シンプル) 照射開始時刻を設定します。設定した時刻から 12 時間照射します。設定内容に 関係なく一時的に 24 時間照射するブースター点灯、逆に一時的に照射を止める 一時停止もあります。
	デイサイクルモード (エキスパート) 照射開始時刻と照射時間を設定します。照射時間は 0~24 時間まで選択可能で す。設定内容に関係なく一時的に 24 時間照射するブースター点灯、逆に一時的 に照射を止める一時停止もあります。
٢	



2. 初期設定

ここからの説明は、取扱説明書の「本体無線 LAN とデバイスの接続 (Step1.)」が完了してからの画面操作方法となります。

	言語を選択します。
 エコットシスタム エコットシスタム メートル単位 ② アメリカ慣習単位 ③ ② ③ 	表示単位(メートル単位もしくはアメリカ慣 習単位=インチ)を選択します。
warden and the formula of the fo	水槽の名称を入力します。(任意) 続行をタップして次に進みます。











CONTRACTOR OF CONTRACTON	「使用可能なネットワークに接続」をタップ します。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	「ネットワークを検索」をタップします。
	お近くの Wi-Fi ネットワークが検出されます ので、選択し、ネットワークのパスワードを 入力し接続します。 ※本製品は 5GHz 帯ではご使用いただけませ ん。2.4GHz~2.5GHz の周波数の電波を選択し てください。
	接続に成功すると最終画面下部に複数の URL が表示されます。後で必要になる URL のた め、必ずメモ、スクリーンショットなどで保 存してください。



<image/>	チェックボックスにチェックを入れ、「接 続」を押してください。本体のインジケータ ーLED が青点灯になるまで待ってからブラウ ザをいったん閉じてください。
	デバイス(スマートフォン、タブレット等) のネットワーク設定を開きます。 Wi-Fi の接続先候補から#EHEIM reeflex_xxxxxxx が表示されなくなりますの で、ご家庭の無線 LAN 等のネットワークを選 択してください。



	再度インターネットブラウザを開き、前の手
	順で表示された1番目の URL
	http://eheimdigital.local/または2番目のURL
	http://eheimdigital/を入力し、これらの URL
	でも接続できない場合は、3 番目の URL
	http://192.168.●●.△△を入力することで操
My Aquarium 1 (+)	作画面を開いてください。
*	
) 📀	ここまでの手順でネットワーク接続はすべて
reeflex 10268968 EHEIM reeflex.UV500+*	完了です。
reoflexUV4500 ディサイクル く)	
	※お使いのデバイスの OS やブラウザによって
新しいデバイスの追加	接続できる URL が異なります。
	※使用開始後に Wi-Fi ルーターの電源が切れ
	た場合は、先の URL を入力しても操作画面が
	開けなくなる場合があります。その場合はフ
	ィルター本体をリセットし、もう一度やり直
	してください。



3. 各種設定

3.1 設定(全体)

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	⋩をタップし、接続されている全ての本体機器 の設定をおこないます。
	設定したい項目を選択します。
DIGITAL	トップ画面に戻ります。
私の水槽	新しい水槽や2台目以降のエーハイムデジタル 機器を認定します
〈b〉 ソフトウェアの更新	(成品と 記止しよ 9 。
 → 通知 ⑦ ご意見・ご感想 	全ての本体機器の初期設定の内容変更や、工場 出荷時の状態ヘリセットをおこないます。
	お知らせメール用のメールアドレスを設定しま す。
	「設定」より日時の設定をおこないます。各モ
<u>ن</u> *-۵	ード機能では作動させる時間の設定も可能とな
 ▲ 私の水槽 ② 設定 ③ 以定 ④ ソフトウェアの更新 ④ 通知 ③ ご意見・ご感想 	っています。希望の時間に正しく作動させるた めに以下の手順で必ず日時の設定をおこなって ください。最初から日本の日時設定になってい る場合は以下の手順は不要です。







3.2 概要(個別)



3.3 設定(個別)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	選択している個別の本体機器設定をおこないま
概要 デイサイクル 設定	र्च 。
デバイス	
reeflex 10268968 名称の変更	
水槽	機器本体や水槽の名称を変更します。
My Aquarium 1 変更	
ネットワーク	Wi-Fi 電波を停止します。一度停止した場合は本
WiFi •	
インジケーターLEDの明るさ	体機器側をリセットすることで冉皮 WI-FI 電波
100% 0% 100%	を飛ばし始めます。本体機器のタッチポイント
ソフトウェアバージョン	
ウェブサイトのバージョン 2.03.6 サーバーのバージョン 2.03.6	に 10 秒程度、指を触れることでリセットできま
漫作時間	す。
2 時間	
	インジケーターIFDの明るさを調整することが
1.2 工場出何時の状態に戻す	
初期設定	できます。
	て担心若味の実能。リレットレナナ
	「工物山1111吋の1人忠ハリセットします。
	初期設定の内容変更をおこないます。



3.4 複数台接続の方法

このデバイスは、既存のエーハイ ムデジタルデバイスに追加するこ とはできません。したがって、ま ず新しいデバイスに接続し、次に 「デバイスの追加」機能を使用し て既存のすべてのエーハイムデジ グルデバイスを追加してくださ い。その後、すべてのデバイスが 新しいデバイスのネットワークに 接続されます。新しいデバイスは MASTERとして定義され、変更す ることができなくなります。	2 台目以降のエーハイムデジタル機器を接続する 手順を解説します。追加したい本体機器はあら かじめ設置して電源を入れた状態にしておきま す。この時、プロフェッショナル5e、もしくは オートフィーダープラスは1台目に設定でき ず、設定しようとすると左画像のようなエラー 画面が表示されます。1台目には上記2種類以外 のエーハイムデジタル機器を設定してくださ い。
	ホーム画面で 🌣 をタップします。
・ ホーム ・ ホーム ・ ホーム ・ ・ ・ ホーム ・ ・ ・	「私の水槽」をタップします。
く My Aquarium 1 単純 My Aquarium 1 入 ① 新しい水間の追加	「My Aquarium1」(ご自身で設定した水槽の 名称)をタップします。



< My Aquarium 1 🔤集	
に に た に た に た に た に た に た に た に た に た に に に に に に に に に に に に の に の に の に の の の の の の の の の の の の の	「新しいデバイスの追加」をタップします。
	追加したい本体機器を選択します。
	接続可能な本体機器が表示されますのでタップ します。「パスワード(本体機器シールに記 載)」を入力して「追加」をタップしたら接続 完了です。3 台目以降も同様の手順で追加接続し ます。1 台目はインジケーターLED が青に、2 台 目以降は緑に点灯していれば正しく接続されて います。

4.各モード

UV照射モード コンスタント デイサイクル	2つのモードのいずれかをタップします。
--	---------------------



4.1 コンスタントモード

「	であ

4.2 デイサイクルモード(シンプル)

概要	デイサイクル モード シンプル	設定 エキスパート	
তি ২২-	ートコントロール		初期設定と同じ内容で、ここから変更が可能で
<u>ک</u> ۲۲	ッチオン	06:30 🔊	
() 180	D燃焼時間	12 0 時間 分	
引 ブーフ	マター点灯		<i>च</i> .
00 一時何	亭止		

4.3 デイサイクルモード (エキスパート)

モード シンブル エキスパート	
() スイッチオン 06:30 ()	
1日の燃焼時間 12 h ・ 24n	初期設定と同じ内容で、ここから変更が可能で す。
親 ブースター点灯	
(11) 一時停止	



5. インジケーターLED について

	【もしも接続がうまくいかなかったら】
タッチポイント	ネットワーク接続がうまくいかなかった場合
	は、リセットすることで取扱説明書の STEP 1
1:514-0-	から再度やり直すことが可能です。リセットは
LED	本体機器のタッチポイントに 10 秒程度、指を
	触れることでおこなわれます。LED が赤/緑/青
	に点滅し、最終的に青色の点灯になればリセッ
	ト完了です。
	【インジケーターLED の色に対応する本体機器
	の状態】
	●青色に点灯①
	本体機器の操作準備が整い、無線 LAN によって
E CONTRACT	デバイス(スマートフォン、タブレット、PC
	等)との接続が可能な状態(購入時と同じ状
	態)を示しています。
	● 青色に点灯②
	●日ごに加める 正常にご家庭の毎線 IAN に接続された状態(1
•	台目)を示しています



















更新日 2025 年 7 月 23 日

お問い合わせ窓口 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中 3-3-20 神畑養魚株式会社 姫路支店 用品部「カスタマーサポート」 TEL 079-297-5420、FAX 079-293-6467