

観賞魚用品（給餌器設置台） エーハイム フィーディングステーション

取扱説明書



このたびは、エーハイムフィーディングステーションをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書はいつでも確認できるよう必ず保管してください。

日本総代理店

神畑養魚株式会社 用品部 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中3-3-20

【製品に関するお問い合わせ】

Tel.079-297-5420 Fax.079-293-6467


ホームページアドレス <http://www.kamihata.co.jp>

エーハイム製品専用ページ <http://www.eheim.jp> 2017.10

使用上の注意

- ・本製品はフレームレス水槽に対応しています。フレームのある水槽には使用できません。
 - ・本製品は、エーハイムオートフィーダー (3581060) およびエーハイムツイインフィーダー (3582000) を設置して使用します。本製品を設置する場所は、十分な強度があることを確認してください。
 - ・本製品を設置した状態で、無理な力を加えないでください。水槽が破損する恐れがあります。
 - ・本製品にはエーハイム自動給餌器以外のものを置かないでください。本製品の破損や、水槽破損の原因となります。
 - ・飛び跳ねる可能性のある生体を飼育している場合は、本製品をご使用いただけない場合があります。
 - ・浮上性が強く、長時間沈まないエサを使用する場合はフィーディングチューブを取り外し、自動給餌器の土台としてご使用ください。
- ※本製品は、エーハイム自動給餌器を設置するためのものですが、本製品単体での使用も可能です。

各部の名称




製品サイズおよび重量（組み立て時）：約 W95×D160×H120mm、約 123 g

使用方法

①


プラットフォームに、フィーディングチューブおよびクランプを取り付けてください。



（補足）クランプの取り付け方について

クランプの取り付け方は 4 通りあります。


水槽の形状にあわせてクランプを取り付けてください。



②

水槽に取り付け、クランプを締めて固定してください。

水槽への取り付けイメージ



※クランプは、プラットフォームに取り付けてから水槽に固定してください。

※クランプは、厚さ 20mmまで対応可能です。

※クランプの固定ダイヤルは、水槽外側から見て時計まわりに回してしっかり固定してください。

（その他の注意）

フィーディングチューブは、フレークや粉末のエサなど、水面上で拡散を防ぐためのものですが、エサの性質や、飼育魚のサイズによっては、フィーディングチューブの使用が適さない場合があります。そのような場合は、フィーディングチューブを取り外して使用することも可能です。