



重要

使用開始時の pH 校正および KH 値の設定について

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品の操作手順について、ソフトウェアのバージョン変更により、取扱説明書とデバイスの操作画面上の表示が異なる箇所がございます。

●該当箇所

P12【pH コントローラーの起動】3 項

P12【pH センサーの準備、校正に関して】4 項

→デバイス画面で初期設定をおこなう段階で、飼育水の KH 入力画面や pH の校正画面があらわれない場合でも、KH 入力や pH の校正をおこなっていただく必要があります。

※pH センサーは、必ず設置前に校正をおこなってください。

※KH については、デバイス内の初期設定値を必ず飼育水の KH 値に変更した上で、pH 値の範囲を設定してください。

その他の箇所についても、ソフトウェアの更新にともない、内容が変更される場合がございます。その場合は最新のソフトウェアに更新後、デバイス画面にしたがって操作・設定をおこなってください。

操作画面の詳細説明については、<https://eheim.jp> より画面操作マニュアルをダウンロードしてご確認ください。