

エーハイム インスタレーションセット 1<吸水> / 2<排水> 取扱説明書

この度は、エーハイムインスタレーションセットをお買い上げいただきありがとうございます。セット前に本書をよく読み、理解してから使用を開始してください。

⚠️<ご注意>

- 本製品を設置する際は、必ず接続機器の電源を抜いてから作業してください。
- セット後は水漏れがないか接続機器の作動約 30 分～ 60 分後にご確認ください。
- 小さな部品がありますので、紛失しないようご注意ください。

⚠️<取り付け時の注意>

- 水槽の枠は 15mm 以内のものを使用してください。それ以上の枠にはセットできません。
- インスタレーションセット 1<吸水>には、別売のアーム (4004560) を利用して水槽の枠 50mm まで対応できます。

2021.04

日本総代理店

神畑養魚株式会社

用品部 〒670-0073 兵庫県姫路市御立中3-3-20

【製品に関するお問い合わせ】

Tel. **079-297-5420** Fax. **079-293-6467**ホームページアドレス <http://www.kamihata.co.jp>

エーハイム製品専用ページ <http://www.eheim.jp>


※この製品は、改良のため予告なく仕様・デザインを変更することがあります。予めご了承願います。

インスタレーションセット1<吸水>



ホース径	エーハイムコード
12/16mm	4004300
16/22mm	4005300

インスタレーションセット2<排水>



ホース径	エーハイムコード
12/16mm	4004310
16/22mm	4005310

※ご使用のエーハイムフィルターとの適合表は 7 ページ、ご注意は裏表紙をご確認ください。

インсталレーションセット1〈吸水〉


4004300 吸水ホース径がφ12/16 mm用

4005300 吸水ホース径がφ16/22 mm用

特徴


- (1) コネクター上部から水を入れ、「呼び水」をおこなうことができます。
- (2) ホースの取り付け、取り外しが容易で、ホース掃除の際に便利です。

〈主要部品図〉




インсталレーションセット1〈吸水〉の手順・手入れ方法

図 A




- ① 図 A のようにインсталレーションセットを組み立てます。パイプの接続部には、必ず同梱の Oリングを付けてください。

図 B




- ② ホースカップリングにホースを取り付けます。ナットを図のように回してホースを差し込みます。ナットを締めてホースをしっかりと固定してください。(図 B)



- ③ ホースを取り付けたホースカップリングをコネクターにセットします。ナットでしっかりと固定してください。(図 C)

図 D




- ④ 呼び水機能のないフィルターの場合、(1) 本体またはホースに接続しているホースアダプターのレバー等の止水栓を閉め、(2) コネクターのキャップを外し、(3) 図のようにホース内に水を満たします。キャップを閉めて止水栓を開放すれば呼び水が始まります。

ご注意

呼び水をする際は、フィルター本体、排水ホース内に水がないことを確認してください。

図 E



- ⑤ ホースカップリング部の掃除はパイプリーナーをご使用ください。(図 E)

※ 4004300 には、「4004551」
4005300 には、「4005551」を
ご使用ください。

インсталेशनセット2〈排水〉


4004310 排水ホース径がφ12/16 mm用

4005310 排水ホース径がφ16/22 mm用

特徴

- (1) シャワー（排水）プラグをお好みの長さに調節できます。
- (2) ホースの取り付け、取り外しが容易で、ホース掃除の際に便利です。

〈主要部品図〉



7480998 キャップ

7676908 コネクター(4004310 φ12/16mm用)

7676918 コネクター(4005310 φ16/22mm用)

7444088 ホースカップリング(4004310 φ12/16mm用)

7444098 ホースカップリング(4005310 φ16/22mm用)

4016100 クリップ付吸着盤(2個)

4009620 シャワープラグ(3本)


7445068 Oリング(5個同梱)

4009630 エルボープラグ(2個)

7320258 止水栓

インсталेशनセット2〈排水〉の手順・手入れ方法


図 A



①


図 A のようにインсталेशनセットを組み立てます。パイプの接続部には、必ず同梱の O リングを付けてください。(O リングにワセリンを塗ると取り付けがスムーズです。)

図 B



②


クリップ付吸着盤を使用して水槽に取り付けます。水槽の大きさ、流量、用途によりシャワープラグの数を調節してください。(図 B)



③

ホースカップリングにホースを取り付けます。ナットを図のように回してホースを差し込みます。ナットを締めてホースをしっかりと固定してください。(図 C)


図 D



④

ホースを取り付けたホースカップリングをコネクターにセットします。ナットでしっかりと固定してください。(図 D)

図 E









⑤

ホースカップリング部の掃除はパイプクリーナーをご使用ください。(図 E)

※ 4004310 には、“4004551”
4005310 には、“4005551”を
ご使用ください。

インсталेशनセット1〈吸水〉／2〈排水〉 パーツ・アクセサリ一覧表

エーハイムコード	製品名	
7480998	キャップ	
7676908	コネクター12/16mmホース用(Oリング:キャップ付) (4004300/4004310共通)	
7676918	コネクター16/22mmホース用(Oリング:キャップ付) (4005300/4005310共通)	
7444088	ホースカップリング12/16mmホース用 (4004300/4004310共通)	
7444098	ホースカップリング16/22mmホース用 (4005300/4005310共通)	
4016100	クリップ付吸着盤 (2個入)	
4009630	エルボープラグ(Oリング付)	
4009610	プラグインチューブ(2本入:Oリング付) (4004300/4005300共通)	
4009620	シャワープラグ(2本入:Oリング、止水栓付)	
7320258	止水栓(1個入)	
7480970	吸水ストレーナー	
7445068	Oリングセット(ホースのプラグ接続用 大7個・小1個)	
7345988	ワセリン	

インсталेशनセット1〈吸水〉／2〈排水〉 フィルター適合表

		インсталेशनセット1 〈吸水〉		インсталेशनセット2 〈排水〉	
エーハイムコード		4004300	4005300	4004310	4005310
ホース径(内径/外径)		12/16mm	16/22mm	12/16mm	16/22mm
クラシック	2211	○			
	2213	○		○	
	2215	○		○	
	2217		○	○	
	2250			○	
	2260				○
エーハイムフィルター 500		○		○	
エコ ・ エコ コンフォート	S・2232	○		○	
	M・2234	○		○	
	L・2236	○		○	
プロフェッショナル 3・4	2071・2271		○		○
	2073・2273		○		○
	2075・2275		○		○
	2080		○		○
プロフェッショナル 3 ^e	2074		○		○
	2076		○		○
	2078		○		○

※ウェットアンドドライフィルター 2229 での使用はできません。